



1 . Adım

Sağ ve sol ayakları ortadan yatay aparatla vidalayınız



2 . Adım

Uzun olan yatay aparatı alt kısma vidalayınız



3 . Adım

Uzun dikey desteęi, yatay desteklerin arkadasında kalacak şekilde hizalayıp alttaki geniř desteęe vidalayınız.



4 . Adım

Fırçalığı ve tual aparatını yatay desteklerin üstüne gelecek şekilde hizalayınız ve arkaplandaki destek aparatlarıyla vidalayınız.